

ALESSI



PLISSÉ

MICHELE DE LUCCHI

INDICE

Elettrodomestici <i>haute couture</i>	01
Dedicato a	01
L'autore	02
Frullatore - Un dress code vorticoso	02
Elementi	03
Note di design	03
Sostenibilità e sicurezza	03
Uso e manutenzione	04
Packaging	04
Codici e varianti	05
Tostapane - A tavola con stile	05
Elementi	06
Note di design	06
Sostenibilità e sicurezza	06
Uso e manutenzione	06
Packaging	07
Codici e varianti	07
Frullatore a immersione - Architettura full-immersion	08
Elementi	09
Note di design	09
Sostenibilità e sicurezza	09
Uso e manutenzione	09
Packaging	11
Codici e varianti	11

Spremiagrumi - Se la spremuta è un capolavoro	12
Elementi	12
Note di design	12
Sostenibilità e sicurezza	13
Uso e manutenzione	13
Packaging	13
Codici e varianti	14
Bollitore - Un bollitore modello	14
Elementi	15
Note di design	15
Sostenibilità e sicurezza	15
Uso e manutenzione	15
Packaging	16
Codici e varianti	17

ELETTRODOMESTICI *HAUTE COUTURE*


Una collezione che ha rapidamente catturato l'interesse del pubblico, con uno straordinario numero di pezzi venduti fin dalla presentazione del suo primo prodotto: un bollitore dalle eleganti linee plissettate, come un abito di uno stilista. I piccoli elettrodomestici creati da Michele De Lucchi con la serie Plissé si sono indubbiamente imposti come vere e proprie icone del design XXI secolo.



DEDICATO A

Agli appassionati delle forme intramontabili, nel design, nell'arte, come nella moda, la collezione Plissé ha un'anima e un aspetto inconfondibile. Questi piccoli elettrodomestici non lasceranno indifferente chi ama circondarsi di oggetti contemporanei le cui radici affondano in immaginari lontani.

L'AUTORE



Nato nel 1951, **Michele De Lucchi** ha attraversato da protagonista la scena dell'architettura e del design italiano divenendo già dalla metà degli anni '80 noto anche internazionalmente.

De Lucchi è in continua evoluzione, ha indagato scale e discipline diverse del progetto: dall'architettura al disegno del prodotto, dall'attività accademica alla consulenza sull'immagine coordinata aziendale. Per Alessi ha progettato oggetti dal design immediatamente iconico come la caffettiera Pulcina o il bollitore della serie Plissé.

“Con l'uso sapiente e creativo della piegatura, gli stilisti modellano i tessuti e creano abiti come sculture d'arte. Plissé è sagomato a partire da un foglio di carta piegato e realizzato da Alessi come un bellissimo oggetto sartoriale. Le pieghe danno forma alla forma, la modellano, la strutturano perché una forma senza pieghe è solo un volume senza forma. Le pieghe trasformano semplici fogli bidimensionali in oggetti tridimensionali.” ♦ Michele De Lucchi

FRULLATORE

UN DRESS CODE VORTICOSO

Il frullatore Plissé si distingue per una forma innovativa e allo stesso tempo familiare, che scaturisce dalla felice congiunzione tra l'eleganza del suo disegno e una serie di dettagli funzionali che lo rendono pratico, facile da usare e sicuro. Uno strumento versatile e funzionale che non rinuncia a stupire grazie alla ricercatezza del design.



ELEMENTI



Composto da un corpo motore e una caraffa graduata in PCTG, con capacità di 1,5 litri e provvista di lame, manico, coperchio con guarnizione e tappo misuratore. Il corpo motore ha una manopola con i comandi, una spia d'accensione e alla un vano avvolgicavo alla base. Il PCTG è una resina termoplastica particolarmente pregiata: brillante, leggera ed estremamente trasparente, ma al tempo stesso resistente. Ha inoltre ottime prestazioni termiche (da -40° a +90°).

NOTE DI DESIGN

Affascinante

Il frullatore Plissé colpisce per la forma intrigante, un dialogo perfettamente riuscito tra volumi geometrici, colori e trasparenze.

Sorprendente

Pratico e sicuro, unisce la funzionalità di un elettrodomestico di alta qualità al fascino del design di un grande maestro italiano.

Irrinunciabile

Per chi sceglie un'alimentazione sana a base di frutta e verdura, per chi vuole realizzare pasti veloci e nutrienti, ma anche per chi desidera stupire gli amici con delle cene gourmet.

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

- ◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
- ◆ Due sensori bloccano il meccanismo se la caraffa non è correttamente posizionata sul corpo del frullatore e se non è chiusa dal suo coperchio. Un duplice dispositivo che consente l'utilizzo solo in condizioni di massima sicurezza. Una base antiscivolo assicura la stabilità durante la lavorazione.
- ◆ Una base antiscivolo ne assicura la stabilità durante l'utilizzo.
- ◆ Il PCTG, materiale con cui sono realizzati tappo dosatore, coperchio e caraffa graduata, è BPA free.
- ◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.

USO E MANUTENZIONE

[Semplice da usare] Togliere il coperchio e inserire nella caraffa gli alimenti da frullare. Riposizionare il coperchio sulla caraffa e inserire il tappo dosatore. Una volta inserito, ruotare il dosatore in senso orario per completare la chiusura. Il tappo dosatore può essere usato sia per dosare agevolmente gli ingredienti sia per inserirli nella caraffa, quando il frullatore è in funzione. Il frullatore è dotato di 5 velocità. Sulla manopola dei comandi la posizione “0” indica ON/OFF (acceso/spento), la posizione da “1” a “5” indica la velocità di utilizzo, la posizione “P” indica la funzione PULSE (utilizzo ad intermittenza). Inserire la spina nella presa di corrente e ruotare verso destra la manopola dalla posizione ON/OFF “0” a quella della velocità di lavoro desiderata. Per rimuovere la caraffa basta semplicemente sollevarla dal corpo motore. La caraffa ha una comoda impugnatura che permette un presa facile e sicura. Grazie alla particolare leggerezza del PCTG è estremamente maneggevole ed è molto meno pesante di quelle prodotte in vetro. Il becco è disegnato per versare in modo preciso, senza gocce o sbavature. Il cavo è integrato: dopo l’utilizzo può essere riavvolto sotto la base del frullatore.

[Facile da smontare e da pulire] La caraffa e le lame si smontano in modo semplice. Si consiglia di lavare la caraffa con acqua tiepida e un sapone non abrasivo. Non lavare in lavastoviglie. Pulire corpo motore, base e cavo con un panno umido e asciugare con cura con un panno morbido.

[Semplice da mantenere nel tempo] In caso di usura, smarrimento o danneggiamento, è possibile acquistare presso il proprio rivenditore Alessi di fiducia i seguenti ricambi: tappo dosatore, coperchio con guarnizione e caraffa graduata con blocco lame.



PACKAGING

Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale dell'autore.

CODICI E VARIANTI

MDL09 Plissé

Design Michele De Lucchi, 2020

Frullatore in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10

lt 1,8 - cm23x15 - h cm 40,5

MDL09 W bianco	EU CH UK USA
MDL09 G grigio	EU CH USA
MDL09 R rosso	EU USA
MDL09 B nero	EU CH UK USA



TOSTAPANE

A TAVOLA CON STILE

Con i suoi volumi eleganti, i suoi colori pieni e le inconfondibili le superfici mosse come un leggero tessuto pieghettato, il tostapane Plissé rende speciale il rito quotidiano della colazione del mattino. Ideale anche per brunch e aperitivi, sia a casa sia in ufficio, per condividere un piccolo momento di gusto in grande stile.



ELEMENTI



Composto da un corpo provvisto di spia di accensione, manopola di regolazione della tostatura, leva di sollevamento, tasti CANCEL, DEFROST e BAGEL, e vassoio raccoglibriciole. Completato dalle pinze per sandwich.

NOTE DI DESIGN

Originale

L'iconica superficie che richiama i tessuti fittamente pieghettati della moda, disponibile in più colori, lo rendono ideale per appagare la vista ancora prima del gusto.

Funzionale

Fino a 6 livelli di doratura, per realizzare piatti salati e dolci con la semplicità di un gesto.

Evocativo

Un elettrodomestico da cucina che ricorda contemporaneamente le passerelle *haute couture*, l'architettura contemporanea e il ricercato design di Michele De Lucchi.

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

- ◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
- ◆ Una base antiscivolo ne assicura la stabilità e consente un utilizzo in sicurezza.
- ◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.

USO E MANUTENZIONE

[Semplice da usare] Il tostapane ha due scomparti per la tostatura del pane. Inserire le fette da tostare, quindi regolare il livello di tostatura del pane ruotando la manopola sulla posizione corrispondente al grado di cottura desiderato. Il livello di tostatura può essere scelto tra 1 (tempo breve) e 6 (tempo massimo). Abbassare la leva del meccanismo di sollevamento per accendere l'apparecchio e far scendere le fette di pane nel tostapane. Terminato il ciclo di tostatura, la leva si alza automaticamente, le fette di pane si sollevano e possono essere tolte dal tostapane. Per estrarre con più facilità il pane sollevare ulteriormente la leva (funzione EXTRA LIFT). Finito il ciclo di tostatura il tostapane si spegne. Dotato di una funzione riscaldamento che in 30 secondi riporta il pane alla temperatura desiderata, di una funzione scongelamento che decongela il pane prima di iniziare

il processo di doratura, e una funzione bagel, che consente di scaldare solo un lato del pane. Il cavo è integrato: dopo l'utilizzo può essere riavvolto sotto la base del tostapane.

Sono accessori acquistabili a parte le 2 pinze per sandwich. Le due pinze sono state progettate per inserire ed estrarre in modo agevole il pane.

[Facile da pulire] Il vassoio raccogli-briciole si estrae semplicemente con un movimento "a cassetto". Pulire la superficie esterna con un panno umido e asciugare accuratamente. Si consiglia di lavare le pinze con acqua corrente e un sapone non abrasivo.



PACKAGING

Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale dell'autore.

CODICI E VARIANTI

MDL08 Plissé

Design Michele De Lucchi, 2020

Tostapane in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10

cm 30x18,5 - h cm 25

MDL08 W bianco	EU CH UK USA AU
MDL08 G grigio	EU CH USA
MDL08 R rosso	EU USA
MDL08 B nero	EU CH UK USA AU

MDL08RACK Plissé
Design Michele De Lucchi, 2020
Pinza in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10

MDL08RACKW bianco
MDL08RACKG grigio
MDL08RACKR rosso
MDL08RACKB nero



FRULLATORE A IMMERSIONE

ARCHITETTURA FULL-IMMERSION

Il frullatore a immersione Plissé ricorda un volume scolpito, un oggetto d'arte plastico e tornito, che incuriosisce per le sue linee classiche e al tempo stesso contemporanee. Un disegno che non è puramente formale ma ricco di una serie di dettagli che elevano le prestazioni di questo indispensabile elettrodomestico da cucina, come la superficie plissettata che ne perfeziona la presa e facilita il fluire del preparato al termine del processo.



ELEMENTI



Composto da più elementi: un corpo motore con due tasti velocità, un'asta removibile provvista di lama rotante, un bicchiere graduato in PCTG con capacità di ml 700.

La versione con accessori comprende in aggiunta: una frusta in acciaio con attacco/adattatore removibile e un tritatutto. Quest'ultimo composto da attacco/adattatore che funge anche da coperchio, delle lame e un contenitore in PCTG con capienza di 400 ml e base antiscivolo.

NOTE DI DESIGN

Funzionale

Elegante e leggero, il suo design scanalato è pensato per agevolare l'utilizzo e accompagnare al meglio il movimento della mano.

Versatile

Corredato da una collezione di accessori che sapranno guidarvi nelle più svariate preparazioni, dalla triturazione di frutta e verdura fino alla creazione di salse e paté.

Suggestivo

Un oggetto dal design solido e al contempo vaporoso, uno strumento indispensabile per la cucina con il fascino di un abito da sfoggiare.

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

- ◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
- ◆ Il PCTG, materiale con cui sono realizzati il bicchiere graduato e il contenitore del tritatutto è BPA free.
- ◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.
- ◆ La base del bicchiere e quella del contenitore del tritatutto sono antiscivolo

USO E MANUTENZIONE

[Versatile e semplice da usare] Proposto in due versioni. “Base”, con frullatore e bicchiere, e “Plus”, dotata di due accessori: frusta e tritatutto con contenitore.

Uso del frullatore a immersione Inserire l'asta removibile nel corpo motore e ruotare in senso orario fino a quando si blocca. Il posizionamento corretto è evidenziato

dall'allineamento dei due segni presenti sul corpo motore e sull'adattatore. Introdurre il frullatore a immersione nel bicchiere graduato o in un altro recipiente sufficientemente largo e profondo per contenere gli ingredienti da miscelare. NON immergere il frullatore oltre il punto di unione tra asta e corpo motore. Inserire la spina nella presa di corrente. Tenere ben fermo il contenitore con una mano. Premere il tasto 1 per frullare più lentamente e il tasto 2 TURBO per frullare più velocemente. Tenere premuto il tasto durante l'uso, fino a quando il composto non ha raggiunto la consistenza desiderata.

Uso della frusta Fissare l'adattatore della frusta al corpo motore e ruotare in senso orario fino a quando si blocca. Il posizionamento corretto è evidenziato dall'allineamento dei due segni presenti sul corpo motore e sull'adattatore. Inserire la frusta in acciaio nell'apposito foro dell'adattatore spingendo con forza. Le due alette presenti sull'asta della frusta vi guideranno. Inserire gli ingredienti da lavorare all'interno di un recipiente alto, quindi mettere la frusta nel recipiente. Premere il tasto velocità 1. Terminato l'utilizzo, togliere la frusta dal composto. Prima di smontare la frusta ricordate sempre di togliere la spina dalla presa di corrente. Per togliere la frusta, tenere con una mano il corpo motore e con l'altra ruotare in senso antiorario l'adattatore fino al completo sganciamento. Per separare l'adattatore dalla frusta, tenete con una mano l'adattatore e con l'altra tirate con decisione la frusta.

Usodeltritatutto Mettere il blocco lame sul perno centrale all'interno del contenitore trasparente e spingere in basso. Mettere il cibo da tritare nel contenitore, prestando attenzione a NON superare il livello massimo del contenitore. Inserite l'adattatore del tritatutto sul contenitore. Fissare il corpo motore del frullatore all'adattatore del tritatutto girando in senso orario fino a quando si blocca. Il posizionamento corretto è evidenziato dall'allineamento dei due segni presenti sul corpo motore e sull'adattatore. Inserire la spina nella presa di corrente. Premere il pulsante velocità 1. Durante il funzionamento, tenere il corpo motore con una mano e con l'altra il contenitore del tritatutto.

Gli accessori non presenti nella confezione della versione base sono acquistabili presso i rivenditori Alessi.

[Facile da pulire] Il bicchiere e il contenitore del tritatutto possono essere lavati in lavastoviglie a una temperatura che non superi i 60°; si consiglia di posizionarli nel cestello superiore.



PACKAGING

Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale dell'autore.

CODICI E VARIANTI

MDL10 Plissé

Design Michele De Lucchi, 2020

Frullatore a immersione in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
ø cm 7 - h cm 34

MDL10 W bianco EU UK CH

MDL10 G grigio EU CH

MDL10 R rosso EU CH

MDL10 B nero EU UK CH

MDL10S Plissé

Design Michele De Lucchi, 2020

Frullatore a immersione, tritatutto, frusta, bicchiere in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
ø cm 7 - h cm 34

MDL10S W bianco EU UK CH USA

MDL10S G grigio EU CH USA

MDL10S R rosso EU CH USA

MDL10S B nero EU UK CH USA



SPREMIAGRUMI

SE LA SPREMUTA È UN CAPOLAVORO

Uno spremiagrumi elettrico che sembra un modello di architettura non lascia dubbi sul suo autore: Michele de Lucchi, architetto di formazione che nel corso della sua versatile carriera ha attraversato con successo i molteplici ambiti del mondo del progetto, ha disegnato per Alessi questo elettrodomestico unico, che si presenta come un affascinante edificio dallo stile contemporaneo.



ELEMENTI



Composto da un coperchio, una calotta spremitrice, un filtro a setaccio in acciaio, un contenitore con beccuccio versatore in acciaio, un corpo motore la cui base è provvista di uno scomparto avvolgicavo.

NOTE DI DESIGN

Elegante

Uno oggetto dal disegno ricercato, un felice incontro tra moda e design

Sorprendente

Il coperchio sfaccettato di questo spremiagrumi lo rende sempre pronto all'uso e lo trasforma in una piccola architettura domestica da lasciare in vista per la sua intensa carica formale e decorativa.

Irrinunciabile

Per chi ama circondarsi di bellezza prendendosi cura di sé, del proprio stile di vita e di ogni dettaglio della propria abitazione.

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

- ◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
- ◆ Una base antiscivolo ne assicura la stabilità durante l'utilizzo.
- ◆ La resina termoplastica usata per produrre i contenitori è sicura per alimenti. Inodore, insapore e totalmente priva di Bisfenolo A (BPA free). È riciclabile al 100%.
- ◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.

USO E MANUTENZIONE

[Semplice da usare] Posizionare un bicchiere o un contenitore sotto il beccuccio. Spingere il beccuccio verso il basso in posizione APERTO. Tagliare a metà il frutto da spremere, in modo da poterlo posizionare agevolmente sul cono. Premere con decisione il frutto sul cono con la mano: il motore si avvierà automaticamente, il cono inizierà a ruotare e il succo scenderà nel bicchiere. Sollevare la mano dal frutto per arrestare il motore. Per evitare che il succo residuo goccioli quando cambiate bicchiere, o comunque dopo l'uso, spingere il beccuccio verso l'alto in posizione CHIUSO. Il cavo è integrato: dopo l'utilizzo può essere riavvolto sotto la base dello spremiagrumi.

[Facile da smontare e da pulire] La calotta spremitrice, il contenitore e il filtro a setaccio sono facili da rimuovere e pulire. Possono essere lavati in lavastoviglie; si consiglia di posizionare la calotta nel cestello superiore. Non immergere il cavo, la spina o il gruppo motore in acqua o altri liquidi. Pulire il gruppo motore solo con un panno umido. Il coperchio mantiene pulita la zona di spremitura da polvere o altro quando lo spremiagrumi non è usato.



PACKAGING

Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale dell'autore.

CODICI E VARIANTI

MDL07 Plissé

Design Michele De Lucchi, 2020


Spremiagrumi elettrico in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
ø cm 18,5 - h cm 28

MDL07 W bianco EU CH UK USA

MDL07 G grigio EU CH USA

MDL07 R rosso EU CH USA

MDL07 B nero EU CH UK USA



BOLLITORE

UN BOLLITORE MODELLO

Entrato nel catalogo Alessi nel 2018, il bollitore Plissé dichiara già nel suo nome la natura del suo peculiare disegno: un oggetto in cui gli aspetti funzionali si traducono in una serie di dettagli formali dalle linee affascinanti, elegante e leggero come un abito di alta sartoria.



ELEMENTI



Composto da un corpo provvisto di coperchio e manico, poggiato su una base di alimentazione a scomparsa. Il becco è completato da un filtro interno.

NOTE DI DESIGN

Elegante

Un bollitore come un abito di alta sartoria, uno splendido oggetto da lasciare in vista che prende in prestito i codici visivi dell'alta moda.

Funzionale

Ideale anche in studio o in ufficio, per prepararsi un tè o un infuso dedicandosi un momento speciale.

Inconfondibile

Il bollitore Plissé diventa una vera icona di stile, conferendo ad ogni ambiente un tocco di inattesa ricercatezza.

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

- ◆ Un dispositivo interrompe l'alimentazione elettrica se il bollitore è acceso con un quantitativo insufficiente o in assenza di acqua, evitando possibili danneggiamenti.
- ◆ Il fondo del bollitore è isolato termicamente: pertanto, dopo che l'acqua ha raggiunto il punto di ebollizione, può essere appoggiato senza rischi su qualsiasi superficie.
- ◆ All'interno del becco versatore è collocato un filtro che trattiene le eventuali particelle di calcare formatosi all'interno del bollitore.
- ◆ L'impugnatura permette una presa salda e sicura.

USO E MANUTENZIONE


[Facile da usare] Aprire il coperchio del bollitore spostando leggermente indietro il pomolo che funge da tasto di apertura. L'operazione è agevolata dalla forma del pomolo che ha una lieve rientranza che facilita la pressione esercitata dal dito per aprire il coperchio. Posizionare il bollitore sotto il rubinetto e riempire il bollitore con il quantitativo d'acqua che s'intendete utilizzare. Non superare il livello massimo indicato dal simbolo MAX posto all'interno del bollitore. Chiudere il bollitore abbassando completamente il coperchio fino al "click". Premere l'interruttore a leva ON/OFF. L'interruttore a leva ON/OFF si illumina: inizia il ciclo

di riscaldamento dell'acqua. Il bollitore si spegne automaticamente alcuni secondi dopo che l'acqua ha raggiunto l'ebollizione. Per spegnere il bollitore prima del raggiungimento dell'ebollizione sollevare il bollitore dalla base di alimentazione. Il bollitore si sgancia agevolmente e rapidamente dalla base di alimentazione.

[Semplice da pulire] Risciacquare l'interno sotto acqua corrente e asciugare. Per l'esterno e per la base di alimentazione usare un panno umido e un detergente non aggressivo. Non porre il bollitore sotto il getto d'acqua corrente e non immergere in acqua. Non lavare il bollitore in lavastoviglie.

[Facile da mantenere nel tempo] Per prolungare la durata del bollitore, rimuovete regolarmente il calcare, pulendo il bollitore con una miscela di acqua e aceto. Il filtro può essere rimosso, lavato sotto acqua corrente o in lavastoviglie e quindi ricollocato nella sua sede.

In caso di usura, smarrimento o danneggiamento, si possono acquistare presso il proprio rivenditore Alessi di fiducia il filtro anticalcare e la base di alimentazione.



PACKAGING

Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale dell'autore.

CODICI E VARIANTI

MDL06 Plissé

Design Michele De Lucchi, 2018

Bollitore elettrico in resina termoplastica
cl 170 - cm 21x16 - h cm 29

MDL06 W bianco - EU UK CH USA AU

MDL06 G grigio - EU UK CH USA

MDL06 R rosso - EU USA

MDL06 B nero - EU UK CH USA AU

MDL06/1 Plissé

Design Michele De Lucchi, 2018

Bollitore elettrico in resina termoplastica
cl 100 - cm 21 x 16 - h cm 20

MDL06/1 W bianco - EU CH USA

MDL06/1 G grigio - EU CH

MDL06/1 R rosso - EU UK CH

MDL06/1 B nero - EU UK CH USA

